

Návod na obsluhu CRYSTAL LED

Každý nový džbán má LED indikátor nastavený na transportný režim. V tomto režime krátke stlačenie tlačidla spôsobí krátke rozsvietenie červenej LED diódy na ovládanie činnosti tlačidla. Potom naklonenie spôsobí 3x sekvenciu zmien červenej, žltej, modrej - takto sa skontroluje činnosť snímača náklonu a LED vo všetkých farbách. Ak chcete prejsť do normálneho prevádzkového režimu, stlačte indikátor na približne 5-7 sekúnd.

Po vložení novej kazety stlačte a podržte tlačidlo asi 5 sekúnd, kým svetlo 3-krát nezabliká na modro.

Keď to urobíte, indikátor výmeny je opäť aktívny a odpočítava jeden mesiac, čo je doba, počas ktorej filter funguje optimálne.

Keď vylejete vodu z kanvice, kontrolka zobrazí stav filtra. Rozsvieti sa na modro, keď je filter v poriadku, na žltu, keď je čas ho čoskoro vymeniť, a na červeno, keď je potrebné filter vymeniť.

Keď je potrebná výmena nového filtra, indikátor zožltne. Skontrolujte, či nemáte doma novú filtračnú vložku.

Keď uplynie čas filtra, indikátor sa zmení na červenú.

Vymeňte filter a resetujte indikátor stlačením a podržaním tlačidla na približne 5 sekúnd, kým sa svetlo nerozsvieti na modro. Nezabudnite resetovať indikátor pri výmene filtračného prvku za nový.

Kým indikátor bude signalizovať správnu činnosť filtra (modrý), signalizácia prebieha prostredníctvom 3 signálov. Keď indikátor signalizuje blížiacu sa výmenu filtra (žltý a červený), indikátor bude signalizovať stav filtra počas nalievania (3, 2 alebo 1 signál) aj po nalievaní (3 signály). Účelom tohto postupu je upozorniť používateľa na stav filtra, keď vyčerpá svoju kapacitu, pričom batériu príliš nevybije. Krátkym stlačením diódy môžete skontrolovať stav filtra bez toho, aby ste museli nakláňať kanvicu.